

Sprüh's DOCH EINFACH

TIPPS & TRICKS ZUM SPRÜHEN VON FARBE



WAGNER

#SPRÜHENSTATTSTREICHEN
#STEPBYSTEP
#PERFEKTERFARBAUFTRAG
#TIME2SPRAY

Sprüh's DOCH EINFACH

TIPPS & TRICKS ZUM SPRÜHEN VON FARBE

Im Freien Gartenmöbel oder Zäune lackieren & lasieren oder innen das Wohnzimmer mit einer frischen neuen Wandfarbe gestalten: Wer ein Farbsprühsystem für möglichst viele Anwendungen sucht, ist bei WAGNER richtig! Unsere Geräte können sowohl dick- als auch dünnflüssige Materialien verarbeiten und alles Ansprühen, was das Herz begehrt!

Wichtig ist, sich selbst sowie den Raum oder den Gegenstand auf den Gebrauch des Sprühgeräts vorzubereiten und die Technik zu beherrschen. Unsere **Step-by-Step-Anleitung** zeigt, wie ihr am besten vorgeht:

1. Wand/Objekt vorbereiten & sich selbst schützen



Egal ob man pinselt oder sprüht, vor dem Farbauftrag muss immer abgeklebt und abgedeckt werden. Drinnen solltet ihr Möbel ausräumen oder mit einer Folie abdecken, Fußleisten, Fenster, Lichtschalter und Türgriffe sollten ebenfalls mit Abdeckfolie geschützt werden. Besonders praktisch ist Folie, die elektrostatisch haftet. Wir empfehlen hier unser Universal Extra Masking Kit. Im Außenbereich könnt ihr Malervlies verwenden oder beispielsweise Karton für die Rückseite von Zäunen.

Tragt beim Arbeiten mit einem Sprühgerät immer eine Atemschutzmaske und sorgt für eine gute Belüftung im Innenraum!

Tipp: Entfernt das Klebeband/die Abdeckfolie immer, bevor die Farbe vollständig durchgetrocknet ist.

2. Farbe vorbereiten



Bei glatten Untergründen und dickflüssigen Materialien kann das Verdünnen notwendig sein. Auch bei zu grober Zerstäubung oder einer zu geringen Farbfördermenge (selbst bei maximaler Einstellung) empfiehlt sich das Mischen mit Wasser oder Lösemittel. Achtet dabei immer auf die Angaben des Materialherstellers.

Wir liefern den einfachen Helfer fürs Verdünnen direkt mit: unser gelber Rührstab. Hier kann mithilfe der Einbuchtungen in 10 % Schritten ganz einfach verdünnt werden.

Tipp: Farben und Lacke lassen sich einfacher auf Zimmertemperatur verarbeiten. Verdünnt das Material einfach mit warmem Wasser!

Sprüh's DOCH EINFACH

TIPPS & TRICKS ZUM SPRÜHEN VON FARBE

3. Gerät einstellen



Je nach Sprühgerät sind die Einstellmöglichkeiten etwas verschieden. Bei HVLP-Geräten könnt ihr den Luftstrom und die Materialmenge einstellen. Bei Lackarbeiten empfehlen wir euch zunächst mit einer niedrigen Materialmenge zu starten und wenn ihr den Dreh raus habt, zu erhöhen. Testet eure Einstellungen immer auf unserem mitgelieferten Testposter oder einem Stück Pappe.

Tipp: Farben und Lacke lassen sich einfacher auf Zimmertemperatur verarbeiten. Verdünnt das Material einfach mit warmem Wasser!

4. Sprühen



Für einen deckenden Farbauftrag ist es wichtig, dass ihr das Gerät immer in einem 90 Grad Winkel zur Wand oder eurem Objekt haltet. Macht keine „wedelnden“ Bewegungen, sondern haltet immer einen konstanten Abstand. Bei Wandprojekten empfehlen wir euch einen Abstand von 20-25 cm und bei Lackierarbeiten 5-10 cm.

Tipp: Zieht den Abzugsbügel erst, wenn ihr mit der Bewegung begonnen habt und lasst ihn los, bevor ihr sie beendet. So vermeidet ihr eine Farbanhäufung am Start- und Endpunkt.

5. Reinigen

Ein HVLP-Sprühgerät könnt ihr ganz einfach auseinanderbauen und in warmem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen. Bei lösemittelhaltigen Lacken nutzt entsprechendes Lösemittel zur Reinigung.

Zu all diesen Themen findet ihr auf unserer Webseite und Youtube viele ausführliche Videos!
go.wagner-group.com/ratgeber

Sprüh's DOCH EINFACH

TIPPS & TRICKS ZUM SPRÜHEN VON FARBE

LASST KEINE ZEIT MEHR VERSTREICHEN

Mit unseren WAGNER Farbsprühsystemen arbeitet ihr deutlich schneller als mit Pinsel und Rolle. Und professioneller: Oberflächenqualität und Deckkraft sind sichtbar besser, die Zeitersparnis ist klar messbar und die Arbeit geht sehr viel leichter.



1. STRUKTURECHTE OBERFLÄCHEN DURCH INTELLIGENTEN FARBAUFTRAG

Der entscheidende Vorteil des Sprühverfahrens liegt darin, dass es ein berührungsloser Farbauftrag ist. Die Struktur der ursprünglichen Oberfläche bleibt erhalten – ganz im Gegensatz zum manuellen Farbauftrag mit Rolle oder Pinsel. Der manuelle Farbauftrag mit Rolle oder Pinsel führt bei einem glatten Untergrund durch den direkten Kontakt zu sichtbaren Werkzeugspuren wie Rollenabdrücken oder Pinselstrichen auf der Oberfläche. Auch im Falle von strukturierten Untergründen, wie z.B. bei verputzten Wänden oder Raufasertapeten, bleibt die vorhandene Struktur beim Sprühen erhalten.



2. HOHE DECKKRAFT

Die WAGNER Farbsprühgeräte garantieren euch einen gleichmäßigen Farbauftrag und perfekte Deckkraft. Im direkten Vergleich zu Walze und Pinsel sind die Ergebnisse mit Sprühgeräten sichtbar besser. Schließlich habt ihr die beste Oberflächenqualität verdient.



3. BESSERE OBERFLÄCHENQUALITÄT

Zäune, Möbel und andere Objekte, die der Witterung ausgesetzt sind, brauchen Schutz: Sonne, Wind, Regen und Schnee, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit greifen die Oberflächen an. Um festzustellen, welche Beschichtungsmethode mit Lacken und Lasuren den größten Werterhalt bietet, wurden in einer WAGNER Testreihe verschiedene gängige Holzsorten mit einem handelsüblichen Pinsel durchschnittlicher Qualität gestrichen und dieselben Materialien mit einem WAGNER Feinsprühsystem aufgesprüht.



Die Farbschicht ist unregelmäßig. Die Untergrundbeschaffenheit geht verloren.



Die Farbschicht ist homogen und gleichmäßig. Die Untergrundbeschaffenheit bleibt erhalten.

Sprüh's DOCH EINFACH

TIPPS & TRICKS ZUM SPRÜHEN VON FARBE

4. SCHNELLER UND BEQUEMER ARBEITEN

Mit Farbsprühgeräten habt ihr einen klaren Zeitgewinn gegenüber Pinsel und Walze. Das wird insbesondere bei großen Flächen deutlich, aber auch bei der Beschichtung von filigranen Objekten.

Bei Wänden und Decken entfällt das mühsame Vorstreichen von Ecken und Kanten mit dem Pinsel – die Farbe wird schnell und gleichmäßig deckend in einem Arbeitsgang aufgesprüht. Kanten und Streifen, die durch das Nachstreichen mit der Walze entstanden sind, gehören der Vergangenheit an.

DAUER FÜR DIE BESCHICHTUNG*

Objekt	Sprühpistole	4 cm Pinsel oder Walze	Zeitersparnis
Kommode	ca. 25 Min.	ca. 85 Min.	ca. 70 %
Fensterladen	ca. 10 Min.	ca. 70 Min.	ca. 85 %
Raum (4 x 4m)	ca. 15 Min.	ca. 58 Min.	ca. 75 %

* Durchschnittswert ohne Vorbereitungs- und Reinigungszeit.



Für weitere Tipps & Tricks, Inspiration rund um das Thema DIY und vielem mehr, folgt uns auch auf Instagram [@wagner.heimwerk](https://www.instagram.com/wagner.heimwerk)

#Time2spray